

THE SKY IS FALLING

The sky is falling, the sky is falling! This delightful game is part of Commodore's Children's Fun Series, designed for preschool and elementary age children. Develops manual skills. Works with GAME PADDLES.

LE CIEL S'ÉCROULE

Le ciel s'écroule, le ciel nous tombe sur la tête! Ce délicieux petit jeu fait partie de la série Commodore destinée aux petits enfants d'âge préscolaire ou élémentaire. Permet de développer l'habileté manuelle chez les enfants. S'utilise avec les PALETTES.







INSTRUCTIONS FOR USE

The sky is falling



Loading the Cartridge and Starting the Game.

- 1. Turn your VIC-20 OFF before inserting or removing the cartridge.
- 2. Insert the cartridge (label side up) into the wide expansion port on the back of the computer.
- 3. Turn the VIC-20 ON. After a second or two, the opening title should appear on the screen. (If the title doesn't appear, turn your VIC-20 off then back on).

Adjusting Screen Position

To centre the picture use the  and  keys. Each time you press the  key, the picture will move to the right, and when the  key is pressed, the picture will move towards the bottom of your TV screen. Keep using these two keys until you are satisfied the picture is centred within your screen. (NOTE: Once the game has begun you cannot change the screen colours).

Eliminating Screen Flutter

On some TV sets with automatic fine tuning your screen may "flutter" up and down when using a computer or video game. To correct this, hold down the  key and hit the  key. (NOTE: Doing this with a standard TV set may cause the screen to flutter).

STRATEGY

Help Chicken Little catch all the pieces of the sky in your baskets. How many balloons can you catch before you run out of baskets. Quick ... the Sky is Falling.

CONTROLS

Sky is falling plays only with game paddles ...

Fire Button Starts Balloons moving
Paddle Catch Balloons with back and forth movement

SCORING

Catching Big Balloon in any of 3 baskets	20 Pts.
Catching Medium Balloons in 2 baskets	30 Pts.
Catching Small Balloons in 1 basket	40 Pts.
Miss 3 Balloons	Game Ends
10,000 Points	1 Extra Chance

MODE D'EMPLOI

Le ciel s'écroule!



Pour introduire la cartouche et commencer le jeu.

- 1. Placez votre VIC-20 sur la position ARRÊT avant d'insérer ou d'enlever la cartouche.
- 2. Insérez la cartouche (étiquette vers le haut) dans l'orifice à grande ouverture qui se trouve à l'arrière de l'ordinateur.
- 3. Placez le VIC-20 sur la position de MARCHÉ. Au bout d'une seconde ou deux, le premier titre devrait apparaître sur l'écran. (Si le titre n'apparaît pas, arrêtez votre VIC-20 et remettez-le en marche.)

Réglage de la position sur l'écran

Pour centrer l'image, utilisez les touches  et . Chaque fois que vous appuyez sur la touche , l'image se déplace vers la droite et lorsque vous appuyez sur la touche , l'image se déplace vers le bas de l'écran du téléviseur. Continuez à utiliser ces deux touches jusqu'à ce que vous ayez bien centré l'image sur votre écran. (REMARQUE: Une fois que le jeu est commencé, vous ne pouvez pas changer les couleurs sur l'écran.)

Comment éliminer le flottement sur l'écran

Sur certains téléviseurs dotés d'un dispositif de syntonisation précise automatique, l'écran peut flotter de haut en bas lorsque l'on utilise un ordinateur ou un jeu vidéo. Pour corriger cette condition, maintenez la commande  et appuyez sur la touche . (REMARQUE: Si vous faites cette opération sur un téléviseur ordinaire, vous risquez d'obtenir un flottement de l'écran.)

STRATÉGIE

Aidez le petit poussin à attraper tous les morceaux du ciel dans vos paniers. Combien de ballons pouvez-vous attraper avant de manquer de paniers? Faites vite ... le ciel s'écroule!

COMMANDES

Le ciel s'écroule se joue seulement avec les palettes.

Bouton de mise à feu Pour commencer le déplacement des ballons
Palette Attrapez les ballons avec un mouvement d'avant en arrière

COMPTAGE DES POINTS

Pour attraper le gros ballon dans l'un des 3 paniers	20 points
Pour attraper les ballons moyens dans 2 paniers	30 points
Pour attraper les petits ballons dans 1 panier	40 points
3 ballons manqués	Le jeu prend fin
10 000 points	1 chance supplémentaire

Try some of these other exciting Commodore games:

Avenger	Raid on Ft. Knox	Gorf
Super Slot	Adventureland	Omega Race
Super Alien	Pirate Cove	Money Wars
Jupiter Lander	Mission Impossible	Personal Finance
Draw Poker	The Count	Visible Solar System
Midnight Drive	Voodoo Castle	Clowns
Radar Rat Race	Sargon Chess II	Bingo Math
Sky is Falling	Super Smash	Seawolf
Mole Attack	Cosmic Cruncher	

Contact a Commodore retailer in your area for any of these exciting arcade style games.

Essayez ces autres jeux Commodore formidables:

Justicier	Attaque de Ft. Knox	Gorf
Super Slot	Terre d'aventure	Course Omega
Super extra-terrestre	Baie des pirates	Guerres de l'argent
Clowns	Mission impossible	Comptabilité personnelle
Poker	Le comte	Système solaire visible
Course nocturne	Chateau Voodoo	Débarquement sur Jupiter
Chasse au rat	Sargon Échec II	Bingo Math
Le ciel tombe	Super Smash	Loup marin
Attaque de taupe	Broyeur cosmique	

Allez voir ces jeux d'arcade passionnants chez votre marchand Commodore.

ORDINATEUR
 **commodore**
COMPUTER